

מדריך לשימוש בטוח בגז

מחם מים מהיר ותנור הסקה דירתי

עפ"י תקן ישראלי 158 המעודכן, מותר להתקין בתוך חלל הדירה או במרפפת מקורה, אך ורק **מחמי מים או תנורי הסקה מסוג טרכו בעלי ארכובה כפולה, ורמת בטיחות מסוימת.** להפעלה בטוחה ונכונה של מכים אחרים אלו, הקפיד כי:

1. המכשיר יבדק אחת ל-5 שנים ע"י טכני מוסמך ותוויות תקיןות תודבק על גבי המכשיר.

2. השימוש במכשיר יהיה אך ורק בהתאם למצוין בספר הוראות השימוש המצוין ברשותן.

אם הותקן בቤתך בעבר מכשיר הסקה או חימום מים שאינו מסוג טרכו (אטמוספרוי), יש לוודא כי:

1. נפח החדר לא יהיה קטן מ- 7 מ"ק ברוטו.

2. מותקנת ארכובה לסליק גז השירפה ע"פ התקן. קוטר הארכובה תואם לפחות המכשיר. בקצה הארכובה יותקן כבוע מגן (ברנדס) המונע חדירת רוח וושם, ושתן מגן נגד חדירת ציפורים. בכל תחילת עונה יש לוודא את נקיון הארכובה.

3. בחדר בו מותקן תנור ההסקה, או מחם המים, קיימים פתחי אוורור, אשר אינם ניתנים לסגירה, במידות של 400 סמ"ר לפחות.

4. מותקן בסמוך לתנור ההסקה האטמוספרוי גלאי CO עפ"י ת"י 158.

5. מכים אחרים אלו אינם מותקנים בחדר האמבטיה. במידה והותקנו בעבר, אנא פנה מידית לחברת הגז על מנת להעבירם למקום בטוח.

6. המכשיר יבדק אחת לשנה ע"י טכני מוסמך ותוויות תקיןות תודבק על גבי המכשיר.

תנור בישול ואפייה או כיריים

• בכל דירה בה מותקן תנור בישול ואפייה או כיריים, ועוד קיומו של חרץ מתחת לדלת הכניסה, המבטיח את פיזור הגז והוצאתו אל אויר החוץ בשעת דליפה.

• אם הנר מפעיל את הכיריים בגפרור, יש להחזק גפרור בעור ליד המבער לפני פתיחה ברצ' הגז.

• בגמר השימוש, יש לסגור את ברצ' התנור וברצ' הבטחון שעל הקיר.

תנור חימום

• עודא את תקיןות תנור החימום לפני השימוש.

• הקפיד שמצוב הצינור הגמיש תקין ושהצינור מחובר היטב לברצ' הקיר ולתנור החימום. בכל מקרה אסור שצינור זה יהיה ארוך מ- 3 מ'.

• עודא שהחדר בו מופעל התנור מאוחר היטוב.

• כבאה את התנור לפניlecter לשון וסגור את ברצ' הבטחון בקיר.

• בסיום עונת השימוש במכשיר, יש לסגור את ברצ' הבטחון שעל הקיר והברז בראשית השולחה.

הgz כמקור אנרגיה

הgz הוא מקור אנרגיה רב שימושי,iesel ונקי, אשר נמצא בשימוש נרחב בבית - אין צורך בישול ואפייה והן לחימום חלל, מים והסקה. זהו מקור אנרגיה בטוח, שאין מהויה מפגע אקלומי. שימוש נכון בגז תור שמירה על כל כלבי הזירות, אפשר לכם להפיק ממנו תועלות מירבית.

הוראות לצריכן המחויב למרכזית גז

• אספקת הגז לדירותך נעשית באמצעות מתנקן גז מרכז.

• אם הוגשחים ריח גז בחדר המדרגות של הבניין, יש להתקשר לחברת הגז.

• במקרה של הפסקה בזרימת הגז לבניין, יש לסגור את ברצ' הבטחון של המכניםים ואת ברזי המבערים.

הוראות לצריכן המחויב למיכלי גז

• יש לשמור את אזור מיכלי הגז נקי מכל חפץ שהוא ומשבבים.

• יש לוודא כי המיכלים ניצבים על משטח קשיח ומפולס.

• הכרחי לוודא כי המיכלים ממוקמים במקום מואזרר היטוב.

• כל טיפול, שינוי, החלפת מיכלים ואביזרי צנרת יש עשה ע"י טכני מוסמך בלבד.

• שים לבן בהתקין מגן, הרחק את מנוע המזגן מהמכלים לפחות 70 ס"מ.

הוראות חירום

המצב צורתו הטבעית, נטול ריח, لكن הוסיף לו חומר חירוף כדי שייהי אפשר להבחין מיד בדליפה. במקרה שההrichtם ריח גז, חשוב לנוהג לפיקוחו הוראות הבאות:

• סגירת כל ברזי הגז, החל מברז המ>this, ברז הקיר, ברז ראשי במערכת גז מרכז, וברזי המיכלים.

• כבוי כל אש גלויה.

• פתיחת החלונות והדלתות על מנת לאוורר את הדירה.

• בכל מקרה אין להדליק או לכבות את החשמל, אין להבער אש או כל פעלול העוללה ליצור נזוץ ולגרום להתקלות הגז.

• יש לקרוא מיד לשירות חברת הגז.

מתי יש לבצע בדיקה תקנית תקופתית?

• אחת ל-5 שנים במערכות הגז הכליליות.

• אחת לשנה (או 5 שנים בהתאם לסוג המכשיר) למחים המים או תנור ההסקה.

• באם נעשה שינוי במערכת הגז.

• באם בוצעה סגירה של מרפקת בה מותקן מ廚ר צורף גז.

מה כוללת הבדיקה התקנית התקופתית?

• בבדיקה מעריכת הגז שבבביתך.

• בבדיקה התקינה נסונה וכטוחה של מכניםים צורכי גז, ארכובות, פתח אוורור.

סופריגז מדגישה את החובה לעורוך בדיקה
תקנית התקופתית למערכת הגז בביתך!

סופריגז עורך ללקוחותיה בדיקה
תקנית התקופתית ללא תשלום

למען בטיחותך ובבטיחות משפחתך, אל תהסס
והזמן אותנו בהקדם טכני לביצוע הבדיקה

התקינה והפעלה של מכניםים צורכי גז בבית

• מכיר צורף גז יותקן אך ורק ע"י בעל מקצוע מוכן והמורשה לכך.

• להתקינה ולשינויים במערכות גז, יש להזמין טכני מומש.